

SLAPTAŽODŽIŲ GENERATORIAUS (MODELIS B) NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA



Pirmą kartą įjungus prietaisą, reikia pakeisti banko suteiktą pirminį PIN kodą nauju:

1. Įjunkite prietaisą spausdami mygtuką ◀.
 2. Ekране matysite _____ PIN. Suveskite pirminį PIN kodą, suteiktą banko.
 3. Atsiradus pranešimui _____ NEW PIN suveskite naują savo sugalvotą 5 skaitmenų PIN kodą.
 4. Atsiradus pranešimui _____ PIN CONF dar kartą įveskite naująjį PIN kodą patvirtinimui.
 5. Ekране matysite _____ NEW PIN CONF, tai reiškia, kad naujasis Jūsų PIN kodas patvirtintas, ir prietaisas paruoštas darbui.
- Jeigu PIN kodas, jį suvedant antrąjį kartą, buvo suvestas neteisingai, ekrane matysite pranešimą FAIL. Prietaisas Jums pasiūlys pakartotinai suvesti PIN kodą.

Prietaiso PIN kodą galite pakeisti bet kuriuo metu:

1. Įjunkite prietaisą spausdami mygtuką ◀.
2. Ekране matysite _____ PIN. Suveskite savo PIN kodą.
3. Spauskite mygtuką ◀ ir palaikykite apie 5 sekundes.
4. Atsiradus pranešimui _____ NEW PIN toliau kartokite 3-5 veiksmus, kurie buvo atliekami keičiant pirminį banko suteiktą slaptažodį.

Operacijos pasirašymas:

1. Prisijunkite prie „Citadele“ interneto banko sistemos.
2. Atlikite norimą operaciją interneto banko sistemoje.
3. Spauskite „Įvesti ir pasirašyti“.
4. Kiekvienos operacijos pasirašymas yra vykdomas po PIN kodo suvedimo, t.y., jeigu prietaise rodomi skaitmenys, išjunkite prietaisą ◀, įjunkite iš naujo ◀, suveskite PIN kodą. Sugeneruotą 6 skaitmenų kodą įrašykite interneto banko sistemoje laukelyje „Slaptažodžių generatoriaus prietaiso atsakymas“, ir spauskite „Pasirašyti“. Jūsų operacija pasirašyta.

Prietaiso išjungimas.

Prietaisas išjungiamas paspaudus mygtuką ◀. Taip pat prietaisas išsijungia automatiškai, jeigu apie 25-30 sekundžių nebuvo juo naudojama.

SLAPTAŽODŽIŲ GENERATORIAUS B PRANEŠIMAI

_____ NEW PIN	Įveskite naują PIN kodą
_____ PIN CONF	Patvirtinkite naują PIN kodą
_____ NEW PIN CONF	Naujas PIN kodas patvirtintas
_____ PIN	Įveskite PIN kodą
FAIL	Neveikia
LOCK PIN	Prietaisas užblokuotas